Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce bassin gonflable. Avec ce bassin XXL, votre jardin prend des airs de plage : il offre assez de place pour accueillir petits et grands !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Bassin gonflable
- Rustine de réparation
- Mode d'emploi

Conseils pour l'utilisation de ce mode d'emploi
Pour utiliser ce manuel le plus efficacement possible, il est nécessaire de clarifier certains termes et symboles que vous y rencontrerez :

- **Symboles utilisés**

	Ce symbole signale les dangers possibles et les informations importantes sur l'utilisation du produit. Il est utilisé chaque fois que votre attention est particulièrement nécessaire.
	Ce symbole indique les conseils et les informations utiles pour une utilisation optimale du produit.

- **Mises en forme du texte utilisées**

1. Énumérations 2. Énumérations 3. Énumérations	Les énumérations sont utilisées chaque fois que l'utilisateur doit suivre plusieurs étapes.
• Puces • Puces • Puces	Les puces permettent de lister plusieurs informations. Elles permettent principalement de mieux identifier la hiérarchie de l'information.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes de sécurité relatives aux bassins
- Ce bassin ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Les enfants peuvent facilement se noyer, même dans de faibles quantités d'eau. Le risque de noyade existe aussi malgré une eau très peu profonde. N'oubliez pas que les enfants peuvent se noyer même lorsque le bassin est recouvert d'une bâche.
- Videz le bassin ou recouvrez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'installez pas le bassin sur une surface bétonnée, de l'asphalte ou toute autre surface dure.
- Placez le bassin sur une surface plane. Assurez-vous qu'il ne se trouve pas de pierre, gravier, débris de verre ou tout autre objet pointu sur le sol.
- Gonflez le produit avec une pompe à main ou à pied appropriée, et veillez à ce que toutes les chambres à air soient gonflées de façon uniforme. N'utilisez pas d'air comprimé !
- Les objets gonflables sont sensibles au froid. Ne déployez et ne gonflez pas le produit lorsque la température ambiante est inférieure à 15 °C.
- Même une fois gonflé, assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec des pierres, du gravier, ou tout autre objet pointu ou tranchant qui pourrait l'endommager.
- Les surfaces mouillées peuvent être très glissantes. Soyez très prudent lors de l'utilisation.
- Ne remplissez pas excessivement le bassin, et assurez-vous que la profondeur de l'eau est adaptée aux enfants.
- L'eau se salit avec le temps. Renouvelez l'eau quotidiennement ou nettoyez-la. Nettoyez régulièrement le bassin pour éviter les risques de contaminations et tout autre type de danger.

Sécurité des enfants

ATTENTION :
Ce bassin ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

- Ne laissez jamais vos enfants se baigner sans surveillance. La surveillance doit être assurée par une personne adulte et responsable, capable de réagir en cas de danger. Le risque de noyade existe en permanence, même à très faible profondeur.
- Gardez toujours à l'esprit que même dans une piscine recouverte par une bâche, les enfants peuvent se noyer ou s'étouffer sous la bâche. En cas de doute, videz l'eau de la piscine.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas l'eau. Les impuretés peuvent rapidement causer des intoxications ou maladies.
- De manière générale : la sécurité est bien plus importante que les quelques économies d'argent pouvant être effectuées.



Attention : Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance - Risque de noyade !

Utilisation
1. Posez le bassin sur une surface plane et stable. Veillez à conserver une certaine distance entre le bassin et d'éventuels obstacles et dangers potentiels, tels que des câbles ou appareils électriques, par exemple.
2. Ouvrez les valves des deux chambres à air.
3. Gonflez tout d'abord la chambre du dessous ; utilisez-pour cela une pompe à pied ou une autre pompe appropriée. NE gonflez JAMAIS le produit avec la bouche ni avec une pompe électrique (compresseur, p. ex.).

ATTENTION :
La pression maximale supportée par la chambre à air est de 0,03 bar.

4. Fermez la valve de la chambre du dessous et répétez le processus avec la chambre du haut.

NOTE :
En cas de fort rayonnement du soleil, vous ne devez pas trop gonfler le bassin, car l'air ainsi contenu chauffe et se dilate.

5. Vérifiez ensuite l'étanchéité des chambres. Si nécessaire, réparez les endroits non étanches à l'aide du kit de réparation fourni.

NOTE :
Il est indispensable de vérifier systématiquement l'étanchéité du produit, en particulier après une longue période de stockage.

6. Remplissez le bassin avec de l'eau potable uniquement, jusqu'à la marque inscrite sur la paroi. La hauteur maximale de remplissage est de 27 cm. Si vous remplissez trop le bassin, elle risque d'être endommagée et vous risquez de mettre en danger ses utilisateurs.
7. Avant chaque utilisation, vérifiez la propreté de l'eau et changez-la régulièrement, car des bactéries peuvent s'y développer rapidement et présenter ainsi un risque pour la santé. Toutefois, n'utilisez pas de désinfectants agressifs pour traiter l'eau (à base de chlore, p. ex.), car ils risquent d'attaquer le matériau de la piscine et ainsi en atténuer sa sécurité.
8. Lorsque vous n'utilisez pas le bassin, couvrez-le ou videz-le.
9. Veillez à ce que le bassin soit totalement sec avant de le ranger, afin d'éviter l'apparition de moisissures et/ou de tâches d'humidité.

Nettoyage et entretien
Nettoyez régulièrement le bassin à l'aide d'un chiffon en microfibres. Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi utiliser un liquide nettoyant au PH neutre.

Stockage
Si vous ne comptez pas utiliser le bassin pendant une longue période, veuillez respecter les points suivants.
- Remballez-le dans son emballage d'origine.
- Stockez le bassin uniquement dans des pièces où la température ambiante est stable. Les pièces avec de grandes variations de température, telles que les caves et les garages, ne sont pas adaptées.
- Stockez le bassin uniquement dans un endroit non exposé aux rayons directs du soleil.

Entretien
Avant chaque utilisation, vérifiez l'étanchéité et l'usure éventuelle du bassin. Bien que le bassin soit fabriqué à partir de matériaux résistants, il est possible qu'une utilisation inappropriée l'endommage. Un kit de réparation est fourni, au cas où vous devriez réparer de petits trous ou fissures.
N'utilisez plus le bassin si les valves sont défectueuses ou si les parois sont poreuses.

Effectuer une réparation :
1. Nettoyez la surface tout autour de l'endroit endommagé en utilisant de l'eau claire et un détergent doux. Laissez sécher totalement. Assurez-vous que la zone à réparer est exempte de tout corps gras.
2. Utilisez le papier de verre pour poncer très légèrement la zone autour de l'endroit endommagé.
3. Appliquez un peu de colle sur la surface autour de la zone endommagée, puis appuyez fermement pour appliquer la rustine sur le trou.
4. Laissez sécher la colle pendant 24 heures avant de regonfler la piscine. Ensuite, plongez la partie endommagée sous l'eau pour vérifier qu'elle est totalement étanche et que l'air n'en sort plus.

Transport
Transportez le bassin uniquement dans son emballage d'origine.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-8352 conforme à la directive actuelle du Parlement Européen 2009/48/EG, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06.03.2014